POWERSP Ver3.02.03

新機能及び修正内容

(3.02.00からの変更項目)

A

汎用

- ▶ 1.点取得の速度、精度を改善しました。
- > 2.終了時の保存チェックを必ず行うようにしました。
- > 3.「自動記憶呼出」画面を変更しました。
- 4.SPメーカーデータ入力で呼出し画面を変更し、前回呼出した画面を保持する ようにしました。
- ▶ 5.「機器情報確認」コマンドを追加しました。
- 6.NT系OS(2000.XP)でアイコンにマウスを合わせた時、コマンド名称を表示す るようにしました。
- > 7.コマンド名称「線種変更」を「線種変更・削除」に変更しました。

ダクト

- ▶ 1.「線種変更」コマンドを開くようにしました。
- > 2.「系統名・番号」の入力画面を変更しました。

配管

- 1. アイソメ変換コマンドを CAD コマンドとして追加しました。
- 2.「フランジ自動配置」コマンドに"切断長入力"機能を追加しました。
- 3.「フランジ自動配置」コマンドを"ルート入力"機能に付加しました。
- 4.「管種管材確認」コマンドを追加しました。
- 5.「サイズ変更」でシンボル部材が変更されない場合があるのを修正しました。
- 6.「サイズ変更」で管材にないサイズでは部材が発生しないように修正しました。
- 7. 配管「スリーブ」を部材表出力に対応するようにしました。

< 操作方法 >

<u>1.「フランジ自動配置」</u>

配管 自動入力 フランジ自動配置を起動
 フランジまたはソケットを配置する直管を選択します。
 ダイアログが表示されますので、挿入する部材を選択します。

部材セレクター			×
部材			
 日本に込み進手 フランジ フランジ ツケット 田 溶補能手 	シケット		-
<u> </u>			-
+ -		OK 4+	141

サイズを確認し、OK ボタンを押します。



「間隔入力」ダイアログが表示されます。

"切断長で入力"にチェックを入れると各設定の情報が有効になります。

フランジ自動配置						
間隔 1000						
☑ 切断長で入力	ねい	じ込み設定				×
 ○ 設定1 ○ 設定2 設定確認 	○ 設定1 ○ 設定2 設定確認 設定 1 設定 2 設定 3					
C 設定3 OK		□径[A]	ねじしろ [mm]	□径[A]	ねじしろ [mm]	
		10	9	40	16	
		15	11	50	21	
		20	12	65	23	
設定が無い場合はクレー表示		25	14	80	26	
(設定確認で設定を行った場		32	16	100	32	
合、アクティブになります)	-					
		<<	>>	設定	キャンセル	

"OK"ボタンを押すと選択された部材を挿入します。

<u>1 - 1 . ルート入力</u>



"定尺"ボタンを押すと「フランジ自動挿入コマンド」が起動します。 処理手順は「フランジ自動挿入」コマンドと同じですが、部材サイズ入力 画面は表示しません。

また、確定後発生した複数の直管が処理対象となります。

2.「管種管材確認」

配管 管種管材確認を起動 下記ダイアログが表示されます。 管種管材確認 属性項目 空調 衛生 消火·他 管種 • 属性項目はルート入力と同じです。 低圧蒸気管 中圧蒸気管 高圧蒸気管 空気抜き管 油管 油炒加氢管 冷媒管 冷却水管 冷水管 温水管 • 確認ボタンを押すと図面上データがリスト 確認 統了 内表示色で表示されます。

<u>3.「アイソメ変換」</u>

配管 アイソメ変換 を起動 下記ダイアログが表示されます。

アイソメ変換 データー選択方法 ○ 連続選択 ○ 区間選択 ○ 区間選択 ○ 単独選択 個別選択にて描画選択可 アイソメ変換角度 X軸角度 0 Y軸角度 -30	標準機能選択 SHIFT + ドラッグ囲み 配管属性以外のデ ータを選択する事ができます。 CTRL + マウス選択 配管属性以外のデ ータを単独選択する事ができます。
 継手(ZMf)表示方法 ● 維手は常に30° ● 維手は接続先に平行 ● 維手に無い軸の傾 ● 維手に無い軸の傾 	 0~360度 0~-360度 の範囲で X 軸方向の角度を指定できます。 アイソメ角度仕様については、SPACE PLANNERの仕様と同じです。
□ 描画高さ 0.000000 mm ひけの長さ 2.0 mm	図が切り替わります。
芯からひげの距離 20 mm 情報/レイヤ/陰線設定 □ 系統名 □ 加工名 □ 番号 ▼ 芯々寸法 ▼ □径 □ 2行表示 □ 単位 ○ mm ○ m	配管データ以外のデータに高さを持たせたい時に 使用します。(陶器類等) 文字をアイソメ化した場合、文字は線分として の扱いになります。
文字幅 3.0 mm 文字高 3.0 mm レイヤ(0-199) 190 ▼ 自動陰線 陰線幅 1.0 mm	

Enter キー(確定)で図面上にアイソメ図が表示されます。